

Montageanleitung D1147 Airflow Kühlerschutz
Mounting instruction D1147 Airflow Radiator Guards



Wichtig: Für alle Schrauben Loctide 243 oder ähnliche Schraubensicherung verwenden.

Important: Use for all bolts Loctide 243 or similar screw lock.

Punkt 1: Tankspoiler und original Kunststoff Kühlerschutz Lamellen demontieren

Step 1: Remove tank shrouds and remove original plastic radiator guards

Punkt 2: Den Airflow Kühlerschutz mit den mitgelieferten M6 Schrauben (8mm Sechskant) am Rahmen fixieren. Step 2: Mount the airflow radiator guard with the delivered M6 bolts at the mounting point on the vehicle frame.

Punkt 3: Die Edelstahlwinkel mit den Kühlern verschrauben, verwende die schwarzen M5 Spezial-Schrauben. **Wichtig: Die mitgelieferten Kunststoffscheiben beilegen, wenn am Kühler keine Lüfter Halterung montiert ist. Die selbstfurchenden M5 Schrauben mit Gefühl anziehen.**

Step 3: Bolt the stainless steel angle to the radiator with the black M5 bolts. **Important: Use plastic washers as spacer if no fan mounting frame is used. Tighten the special M5 bolts carefully.**

Punkt 4: Montiere die Tankspoiler (Verkleidungsteil). Verwende die original M6 Bundmuttern.

Step 4: Mount the tank shrouds. Use the OEM M6 bolts.

